



Limpeza e Manutenção

Limpeza da Lâmina




1- Limpe todos os resíduos dos dentes da lâmina com a escova própria.

2- Se necessário, a lâmina pode ser removida para facilitar a limpeza.



A lâmina de cerâmica pode ser empurrada para trás para facilitar a limpeza de pelos e resíduos entre as duas lâminas.

Manutenção da Lâmina




As lâminas devem ser lubrificadas com óleo apropriado antes e após o uso. Para maior eficiência, bastam algumas gotas de óleo nos pontos vermelhos ilustrados na figura ao lado. Para uma limpeza completa, após o uso, lavar e desinfetar a lâmina com produtos específicos, secar com um pano seco e lubrificar novamente.

Precauções



Aviso: mantenha o aparelho seco

Nunca desmonte o equipamento, nem introduza objetos em qualquer orifício da máquina. Não utilize o aparelho no banho, nem coloque-o perto da banheiras ou lavatórios contendo água.



Para limpeza do produto, use somente um pano úmido e, se necessário, com um pouco de sabão neutro. Nunca carregue o equipamento em temperaturas superiores a 40°C ou abaixo de 0°C

- ✘ O produto pode aquecer um pouco durante o uso ou ao ser carregado, o que é normal.
- ✘ Remova a bateria do dispositivo quando houver previsão de não usá-lo por meses. Ao terminar sua vida útil, descarte a bateria em centros de reciclagem ou centros de coleta. Não jogue fora em lixo comum.
- ✘ O aparelho deve ser utilizado apenas com a fonte de alimentação fornecida na embalagem
- ✘ Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a sua utilização ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com este aparelho.
- ✘ **ATENÇÃO:** mantenha o equipamento seco.
- ✘ **AVISO:** Retire a parte portátil do cabo de alimentação antes de limpá-lo com água.
- ✘ **Este produto é indicado somente para aparar pelos de animais.**

Garantia

Nome do Produto	Máquina de Tosa Profissional A11s	Tempo de Garantia
Modelo		1 (um) ano a partir da data de compra
Data da Compra	De: Dia Mês Ano	Até Dia Mês Ano

Sobre a Garantia do Produto

Este aparelho não requer maiores cuidados de manutenção e tem garantia de 1 (um) ano a contar da data de compra para defeitos de fabricação. Durante o período de garantia, o aparelho será reparado sem custos ao consumidor para peças e mão-de-obra. As despesas relacionadas ao transporte são de responsabilidade do proprietário. O produto com defeito deverá ser remetido a assistência técnica autorizada mais próxima, junto com o comprovante de compra. Recomenda-se incluir uma descrição dos problemas encontrados na máquina para que se possa identificar, os problemas existentes. Não estão incluídas na Garantia: falhas ou funcionamento inadequado acarretados por desgaste normal, quedas acidentais, abuso, mau uso, ligações em voltagem não compatível com o aparelho, serviços executados por terceiros sem autorização do fabricante, falta de cuidados, entre outros. Também não estão cobertos nesta garantia a lâmina e a bateria.

As máquinas PrecisionEdge não necessitam de lubrificação interna, não sendo permitida a colocação de quaisquer óleos lubrificantes em seu interior (motor). Também não coloque óleo nas lâminas caso estejam conectadas à máquina, pois, neste caso, pode haver penetração de óleo no interior do aparelho, com consequente queima do motor.

Caso sejam constatadas as irregularidades acima, o fabricante não será responsável pelos serviços de execução de reparos.

Máquina de Tosa A11s PrecisionEdge

PROFISSIONAL
MANUAL DE USO



Lâmina de cerâmica de ângulo preciso.





5 alturas de corte para ajuste fino da lâmina



Bateria 2000mA de alto desempenho, com tecnologia amigável ao meio ambiente.

Componentes



Especificações

Máquina de Tosa Profissional A11s	Motor	Voltagem: 3.7v bivolt ===
	Bateria	Composição do Motor: Metal de alta resistência 2000mA de alto desempenho e amigável ao meio ambiente
		Tempo de carregamento completo de 3 horas Autonomia de trabalho de 3 horas
Adaptador	Entrada AC 127V - 220V 50/60Hz Saída DC 5V === 1000mA	

LED


1. Esta máquina possui 5 velocidades: 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 RPM
 2. Indicador do percentual da bateria (1% a 100%)
 3. Após mais de 2 horas de uso, a luz do indicador de óleo ficará acesa, junto com um som, para indicar a necessidade de adicionar um pouco de óleo.
 4. A luz indicadora de bateria fraca piscará quando a bateria estiver com menos de 15%, recarregue imediatamente.
- ✘ É possível usar a máquina enquanto carrega. (Desligue a máquina antes de carregar)

Pentes Adaptadores


A tosquiadeira A11s vem acompanhada de um kit de 4 pentes universais (snaps), nos tamanhos 3, 6, 9 e 12mm, que se encaixam perfeitamente na lâmina da tosquiadeira. Os pentes adaptadores direcionam os pelos, possibilitando maior precisão de corte.

O regulador de altura da lâmina, localizado no centro da máquina, ajusta a altura do corte de 0,8mm até 2,0mm.

1. Determine a altura do corte.
2. Selecione o pente adaptador adequado.



3. Regulador da altura de corte da lâmina.



Para ajustar a altura de corte da lâmina, gire o botão para a direita ou esquerda (0,8mm a 2,0mm)

Instalação do Pente Adaptador
Segure o pente pelos lados e deslize-o em cima dos dentes da lâmina. Pressione o pente para baixo.

Retirada do Pente Adaptador
Para remover o pente adaptador, segure o pente pelos lados e puxe-o para cima.




Troca e Remoção das Lâminas

Remoção da Lâmina




- Pressione a lâmina com o dedo para removê-la
- Segure o corpo da lâmina com a outra mão, para evitar quedas.

Colocação da Lâmina



- Desligue o motor. Ajuste a altura para 2,0mm antes de instalar a lâmina.



- Direcione a lâmina (B) para a lingueta (A) e encaixe-a no lugar.



- Empurre a lâmina para baixo até ouvir o clique de encaixe.