



Limpeza & Manutenção

Limpeza da Lâmina




1. Limpe todos os resíduos dos dentes da lâmina com a escova própria.
2. Se necessário, a lâmina pode ser removida para facilitar a limpeza.




A lâmina de cerâmica pode ser empurrada para trás para facilitar a limpeza de pelos e resíduos entre as duas lâminas.

Manutenção da Lâmina




As lâminas devem ser lubrificadas com óleo apropriado antes e após o uso. Para maior eficiência, bastam algumas gotas de óleo nos pontos vermelhos ilustrados na figura ao lado. Para uma limpeza completa, após o uso, lavar e desinfetar a lâmina com produtos específicos, secar com um pano seco e lubrificar novamente.

Precauções



Aviso: mantenha o aparelho seco.

Nunca desmonte o equipamento, nem introduza objetos em qualquer orifício da máquina. Não utilize o aparelho no banho, nem coloque-o perto de banheiras ou lavatórios contendo água.



Para limpeza do produto, use somente um pano úmido e, se necessário, com um pouco de sabão neutro. Nunca carregue o equipamento em temperaturas superiores a 40°C ou abaixo de 0°C.

- ❗ O produto pode aquecer um pouco durante o uso ou ao ser carregado, o que é normal.
- ❗ Remova a bateria do dispositivo quando houver previsão de não usá-lo por meses. Ao terminar sua vida útil, descarte a bateria em centros de reciclagem ou centros de coleta. Não jogue fora em lixo comum.
- ❗ O aparelho deve ser utilizado apenas com a fonte de alimentação fornecida na embalagem.
- ❗ Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com este aparelho.
- ❗ Este produto é indicado somente para aparar pelos de animais.

Garantia

Nome do Produto	Máquina de Tosa Profissional A8	Tempo de Garantia
Modelo		1 (um) ano a partir da data de compra
Data da Compra	Dia Mês Ano	Até Dia Mês Ano


Sobre a Garantia do Produto

Este aparelho não requer maiores cuidados de manutenção e tem garantia de 1 (um) ano a contar da data de compra para defeitos de fabricação. Durante o período de garantia, o aparelho será reparado sem custos ao consumidor para peças e mão-de-obra. As despesas relacionadas ao transporte são de responsabilidade do proprietário. O produto com defeito deverá ser remetido à assistência técnica autorizada mais próxima, junto com o comprovante de compra. Recomenda-se incluir uma descrição dos problemas encontrados na máquina para que se possa identificar os problemas existentes. Não estão incluídas na Garantia falhas ou funcionamento inadequado acarretados por desgaste normal, quedas acidentais, abuso, mau uso, ligações em voltagem não compatível com o aparelho, serviços executados por terceiros sem autorização do fabricante, falta de cuidados, entre outros. Também não estão cobertos nesta garantia a lâmina e a bateria.

As máquinas PrecisionEdge não necessitam de lubrificação interna, não sendo permitida a colocação de quaisquer óleos lubrificantes em seu interior (motor). Também não coloque óleo nas lâminas caso estejam conectadas à máquina, pois, neste caso, pode haver penetração de óleo no interior do aparelho, com conseqüente queima do motor. **Caso sejam constatadas as irregularidades acima, o fabricante não será responsável pelos serviços de execução de reparos.**

Máquina de Tosa A8s PrecisionEdge PARA PROFISSIONAIS

Manual de Uso



Lâmina de cerâmica de ângulo preciso





5 alturas de corte para ajuste fino da lâmina



Bateria 2000mAh de alto desempenho, com tecnologia amigável ao meio-ambiente

Componentes



Especificações

Máquina de Tosa Profissional A8s	Motor	Voltagem: 3.7V bivolt Composição do motor: Metal de alta resistência
	Bateria	2000mAh de alto desempenho e amigável ao meio-ambiente Tempo para carregamento completo: cerca de 3 horas Autonomia de trabalho: 4 horas
Adaptador	Input: AC 127V - 220V 50/60Hz Output: DC 5V --- 1000mA	


LCD



1. Esta máquina possui 3 velocidades: 5000RPM | 5800RPM | 6500RPM



2. Indicador do percentual da bateria (1% a 100%)



3. Após mais de 2 horas de uso, a luz do indicador de óleo ficará acesa, junto com um som, para indicar a necessidade de adicionar um pouco de óleo.
4. A luz indicadora de bateria fraca piscará quando a bateria estiver com menos de 15%. Recarregue imediatamente.


❗ É possível usar a máquina enquanto carrega (desligue a máquina antes de carregar)

Pentes Adaptadores

A tosqüadeira ABS vem acompanhada de um kit com 4 pentes universais (snaps), nos tamanhos 3, 6, 9 e 12mm, que se encaixam perfeitamente na lâmina da tosqüadeira. Os pentes adaptadores direcionam os pelos, possibilitando maior precisão de corte.

O regulador de altura da lâmina, localizado no centro da máquina, ajusta a altura do corte de 0,8mm até 2,0mm.

1. Determine a altura do corte.
2. Selecione o pente adaptador adequado.




3. Regulador da altura de corte da lâmina



Para ajustar a altura de corte da lâmina, gire o botão para direita ou esquerda (0,8mm a 2,0mm)

Instalação do Pente Adaptador

Segure o pente pelos lados e deslize-o em cima dos dentes da lâmina. Pressione o pente para baixo.



Retirada do Pente Adaptador


Para remover o pente adaptador, segure o pente pelos lados e puxe-o para cima.

Troca & Remoção das Lâminas

Remoção da Lâmina




- Pressione a lâmina com o dedo para removê-la.




- Segure o corpo da lâmina com a outra mão, para evitar quedas.

Colocação da Lâmina



- Desligue o motor. Ajuste a altura para 1,9mm antes de instalar a lâmina.



- Direcione a lâmina (B) para a lingüeta (A) e encaixe-a no lugar.



- Empurre a lâmina para baixo até ouvir o clique de encaixe.